

camping főző használati utasítás

A készülék tervezésénél figyelembe vett szabványok

MSZ EN 484:2000 Cseppfolyósított gázzal üzemelő készülékek előírásai. Önálló tűzhelyek és grillsütők szabadtéri használatra MSZ EN 30-1-1:2008+A3:2013 Háztartási gáztűzhelyek. 1-1. rész: Biztonság. Általános követelmények (részben vonatkozó szabvány)

Alkalmazási terület

Az alkalmazott gázkategória: I3B/P(30)
Wobbe szám szerinti gázosztály: 72,9 MJ/m³-87,3 MJ/m³
Célszágok:
BE;FR;GB;GR;IE;IT;PT;ES;CH;CY;CZ;DK;EE;FI;LT;MT;HU;
NL;NO;SI;SK;SE

Általános műszaki jellemzők

	Nagyégő	Kiségő
A készülék hőterhelése:	2,2kW	1,4kW
Gázfogyasztás (kg/h):	0,16	0,102
Fűvóka mérete:	0,72 mm	0,59 mm
Égőrozsa átmérő:	100 mm	90 mm
Gáz csatlakozás:	10mm tömlővég	
Csatlakozási nyomás:	30 mbar	
Készülék súlya:	3,1 kg	

CE típustanúsítvány azonosító:

Nyílt égésterű gázkészülék !



Felhasználható a kereskedelmi forgalomban lévő 11,5 kg-os illetve a 23 kg-os pébégáspalackokhoz, vagy 2 és 3 kg-os kempingáspalackokhoz!



A gázkészülék sematikus ábrája



Használható kiegészítők

- A készüléket csak a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos pébégáspalackról üzemeltessük!
- A tömlő, nyomásszabályozó és szorítóbilincsek nem része a készüléknek!
- A készülék 10 mm-es tömlőcsatlakozással van ellátva.

Rendelhető tartozékok

Nyomásszabályozó kód: 2315

1 db

Kilépőnyomás
29-30 mbar

Tömlőbilincs

2 db 10-18 mm

kód: 9084

Pébégáztömlő

Belső átmérő: 9mm

Tömlő: 710



Rendelhető tartozékok

Elzáró szelep
2 és 3 kg-os palackhoz
műanyag tekerővel
+ fogantyú



Típus: 9084

Kemping palack
2kg vagy 3kg



Típus: 7171/9075

**2 személyes retró
kávéfőző**



Típus: 6562

A készülék pébégáspalackhoz csatlakoztatása

FIGYELEM! Szerelés során, a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

- A gáspalack védősapkáját csavarja le. A szelep kézi kerekének jobbra forgatásával győződjék meg arról, hogy a szelep zárva van-e. Ha nincs, akkor zárja el, majd a szelep kiömlő nyílásán levő BALMENETŰ záróanyát a 27-es villás kulccsal jobb kéz felé forgatva csavarja le.
- Figyelem a készülékhez csatlakoztatni kívánt pébégáztömlőnek 9 mm-es belső átmérővel kell rendelkeznie! Ennél kisebb vagy nagyobb méretű tömlőt nem lehet biztonságosan a készülékhez csatlakoztatni.
- A készüléket csak 30 mbar kilépőnyomással rendelkező nyomásszabályozóval szabad üzemeltetni !
- A tömlő nyomáscsökkentőhöz illetve készülékhez csatlakoztatása során mindig használjon tömlőbilincset.
- A palack és a készülék előkészítése után ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentő hollandijában lévő tömítés épségben van-e! Ne felejtse el, hogy csak 1 db ép és jól elhelyezett tömítőgyűrű biztosítja szerelése eredményességét! Ha a tömítőgyűrű épségéről meggyőződött, elvégezheti az összeszerelést.
- A szerelésnél az előkészített 27-es villás kulcsot kell használni. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás balmenetes! A nyomáscsökkentő és a palack összeszerelése után minden esetben győződjön meg a szerelés tömörségéről. Soha nem szabad a tömörséget égő gyufával ellenőrizni. Az ellenőrzés céljára mosószeres oldatot használjon. A szivárgást buborékképződés jelzi. Ha a szivárgást a palackszelepnél észleli, a készüléket szerelje le, és a palackot vigye a cseretelepre, ahol azt kicserélik.

A készülék üzembehelyezése

- Helyezze a készüléket vízszintes helyre úgy, hogy a készülék ne billegjen edény ráhelyezés esetén sem.
- Ellenőrizze hogy mindkét égőrozsa zárt állapotban van-e.
- Nyissa ki a palack nyakán lévő kézi szelepet.
- Fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a begyújtani kívánt égőrozshoz tartozó forgatógombot és nyomja be. Ekkor az égő felé megindul a gázáramlás.
- Közvetlenül az égőrozsa elé tartott gyújtóeszközzel gyújtsa meg a kiáramló gázt. Erre egyaránt alkalmazható gyufa, öngyújtó, vagy gázgyújtó. Ne feledje el, hogy minden nyíltlángú készülék begyújtásakor, így ebben az esetben is előbb mindig a gyufát gyújtsa meg, vagy a gázgyújtót tartsa az égőhöz, és működtesse azt, ezt követően fordítsa el a forgatócsapot.
- Elzáráshoz fordítsa el az égőrozshoz tartozó forgatógombot az ellenkező irányba zárt helyzetbe. Várja meg míg a láng elalszik, majd zárja el a gáspalackon lévő elzárót is.
- Üzem közben ellenőrizze hogy a gáspalackot a főző felől nem éri-e intenzív sugárzó hő. Nem melegszi-e fel a gáspalack külső felülete. Amennyiben ilyen tapasztal, azonnal zárja el a gázkészüléket és helyezze a gáspalackot nagyobb távolságra.

camping főző használati utasítás

Kezelés, karbantartás

- Nedves törleruhával és mosogatószerrel tisztítsa meg a készüléket az esetleges szennyeződésektől.
- Ne használjon súrolószert vagy olyan anyagot ami károsíthatja a zománcozott fém felületet, vagy a festett házat. pl. fém szivacsot.
- Havonta tisztítsa ki az égőrózsát a ráakodott szennyeződésektől.
- Tisztítás közben víz és tisztítószert ne kerüljön a tömlőbe illetve a készülék belső szerkezetébe.
- Huzamosabb tárolást követően a készüléket ajánlatos kisnyomású sűrített levegővel tisztára fúvatni.
- Porral szennyezett környezetben szükség szerint ezt gyakrabban kell megismételni.
- A fűtőkészülék összeszerelése és begyújtása előtt minden alkalommal végezzük el az alábbi ellenőrzéseket:
 - Szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy a készülék nem deformálódott, sérült-e.
 - Épek és sértetlenek-e a kötőelemek, tömítések és a gáztömlő csatlakozások.
 - A gáztömlő nem sérült, repedezett vagy törött.

A felsorolt meghibásodások észlelésekor a készüléket nem szabad üzembe helyezni, illetve az előzőekben leírtak szerint üzemben kívül helyezzük. Kívánságra a szükséges javítási munkákat szervizszolgálatunk végzi.

A fűtőkészülék többszöri sikertelen gyújtása esetén ne kísérletezzon, szaktanácsért forduljon szervizszolgálatunkhoz.

Elhelyezés tárolás

- A gázpalackok elhelyezésére és tárolására az aktuális MBSZ ad iránymutatást. Épületen belül 1 db gázpalack helyezhető el.
- Tilos a gázkészülék talajszintnél mélyebben fekvő helyiségekben használni!

Tartozékok gázpalack

- A gáztömlő csavarodástól mentes legyen!
- Az MBSZ alapján az éghető anyagú gáztömlő kihordási ideje 5 év. Ezt követően cserélni kell.
- Gázpalackcsere esetén mindig tartsa be a gázszolgáltató erre vonatkozó előírásait! A cserét nyílt láng, illetve gyúlékony anyag közelében ne végezze!

Egyéb előírások

- Nem megfelelő működés esetén kérje szakember segítségét.
- Használatot követően mindig zárja el a gázpalackon lévő gázszelepet!
- Amennyiben gázszivárgást észlel, azonnal zárja el a készüléket és a gázpalackot, szellőztessen majd kérje szakember tanácsát.

Tárolási előírások

Ha a készüléket huzamos ideig nem használja helyezze vissza dobozába és száraz páratól mentes helyiségben tárolja úgy, hogy a pébégáztömlő ne törjön meg.

Biztonságtechnikai előírások

- Csak kültéri használatra alkalmas !!!
- Nyílt égésterű berendezés. Ne használja gyúlékony vagy éghető anyagok közelében!
- A készülék 50 cm-es közeléből lehetőleg távolítsuk el a tárgyakat.
- Soha ne hagyjuk ott az üzemelő készüléket felügyelet nélkül.
- Ne engedjük a gyermekeket a készülék közelébe felügyelet nélkül.
- A készülék egyes részei a kikapcsolást követően is még egy darabig forróak maradhatnak. Használjon védőkesztyűt.
- Soha ne mozgassa a készüléket üzem közben.
- Amennyiben gázszagot érez, zárja el a gázpalackot és forduljon szerelőhöz.
- Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben, a készülék használata SZIGORÚAN TILOS!
- A gázfűtőt csak ezen használati utasítást ismerő felnőtt személy kezelheti.
- A kezelési utasításban foglaltak maradéktalan betartásáért az üzemeltető a felelős.
- A tömlős csatlakozással üzemelő készüléket időszakosan évente egy alkalommal műszaki, biztonságtechnikai szempontból felül kell vizsgáltatni.
- A tömlőt évente ellenőrizni, 5 évente cserélni kell!
- A pébégáz nehezebb a levegőnél. Így pl. ne használjuk pincelejárat közvetlen közelében. TILOS a palackot lakóhelyiségben (fürdőszobában, hálóhelyiségben stb.) illetve lépcsőházban, közlekedőfolyosón, akár ideiglenesen is gépjármű tárolására használt helyiségben elhelyezni.
- TILOS továbbá alkalmazni azokon a helyeken, ahol technológiai, vagy a meglévő villamosberendezések szerelési módja gázüzemi berendezések üzemeltetését nem teszi lehetővé.



Figyelmeztetés!

A készülék campingfűtő. Nem alkalmas a hagyományos értelemben vett tűzhely kiváltására!

Ez a campinkfűtő egy kisméretű kompakt készülék. A forgatógombok égőtől való távolsága relatíve kicsi, ezért kerülni kell a túlzott hőképződést. Ezt okozhatja előírtnál nagyobb méretű edény (Max 14 cm) és vagy sokáig magas hőmérsékleten történő sütés. A készülékház felülete festett (nem zománcozott)! Az első jel ami a nem megfelelő használatra utal, az a festett felület esetleges elszíneződése (Ez nem befolyásolja a készülék használati értékét. A második jel, a gázszелеp nehezen történő forgatása. Ha ilyen tapasztal, használjon kisebb edényt, vagy állítsa kisebb lángra az égőt.

Mit tegyen ha gázszagot érez ?

A pébégáz szagosítóanyaggal van ellátva mely már az alsó robbanási határérték alatt jelzi a felhasználónak a gázveszélyt.

Azonnal zárja el a pébégázszelepet, nyisson ablakot, majd áramtalanítsa a készüléket.

Oltson el minden nyílt lángot, majd szólítson fel mindenkit hogy távozzon az épületből. A szellőztetést követően visszatérhet az épületbe.

A készüléket vigye ki a szabadba és keresse meg a szivárgás okát. Amennyiben nem találja, kérje szakember segítségét.

Gázkészülék kikapcsolás

1. Zárja el a készülék gázcsapját
2. Várja meg míg a láng elalszik
3. Zárja el a gázpalackszelepet.

Szénmonoxid képződés veszélye !

A készülék nyílt égésterű berendezés. Oxigén hiány esetén az égés tökéletlenné válik és az égés során mérgező szénmonoxid képződhet. Csak megfelelően szellőztetett helyiségben használjuk a készüléket.

Üzemzavar okok és megoldások

Ételkifutás

A készülék égésbiztosítóval ellátott készülék!

Esetleges ételkifutás esetén ha a láng elalszik, az égésbiztosító megszünteti a gáz áramlását.

Zárjuk el a gázcsapot és tisztítsuk ki a készüléket!

A kifutott étel eltömítheti az égőrózsa alatt lévő gázcsövet, aminek hatására tökéletlen égés jön létre és a láng állandóan elalszik.

Zárja el a gázpalack szelepet.

Várja meg míg a készülék kihűl, és tisztítsa ki.

Az előző évben mikor eltettem a készüléket még működött de most nem akar begyulladni

A készülék fűvóka eltömődött. Ezt okozhatja egyszerűen por de okozhatja akár pók is aki szert beköltözni tilire szűk helyekre.

Tisztítsa ki a fűvókát.

Használjon sűrített levegőt vagy bicikli pumpát.

Forgalmazó

Pakole Gáztech Kft. 8000 Székesfehérvár Börgöndi út 8-10.

Tel.: +36 22/330 238 Fax: +36 22/397 292

Mail: posta@pakolegaztech.hu

Disztribútor